Empfehlung für Ersatzteilbestellungen.

Bitte versuchen Sie mit den Angaben des Wartungshandbuches die genaue Bezeichnung der Ersatzteile festzustellen und diese bei der Bestellung durchzugeben. Nur so ist eine schnelle und fehlerfreie Ersatzteillieferung gewährleistet.

Die Bezeichnungen finden Sie in den Abschnitten Systembeschreibungen und Arbeitsanleitungen und insbesondere in den Diagrammen des Wartungshandbuches.

Mit freundlichen Grüßen

DG Aviation GmbH



Dipl, Ing. W. Dirks

Copyright DG Aviation GmbH - jegliche Kopie oder Veröffentlichung ist untersagt
Handbuch nur gültig zusammen mit dem aktuellen Deckblatt

0 Allgemeines

0.1 Berichtigungsstand des Wartungshandbuches

Lfd. Nr.	Seite	Bezug	Datum
0.1	alle	Zusammenfassung und neues einheitliches Format der ursprünglichen Ausgaben der Wartungshandbücher der Baureihen DG-200, DG-200/17 und DG-200/17C	Dezember 2009
0.2	0.7, 1.1, 1.2 1.7-1.12, 1.15-1.17, 1.20, 1.26, 2.1-2.3, 4.3 – 4.5	Diverse sachliche Änderungen gegenüber den letzten Änderungen der ursprünglichen Wartungshandbücher	Dezember 2009
1	0.1, 0.3, 0.4, 1.4, 1.23, 3.6 (Diagramm 6)	TM DG-SS-06 Handbuchrevision	September 2020
2	0.1, 0.3, 1.25, 1.26	TM DG-SS-09 Einstellung Höhenruder Spiel	Dezember 2023
3	Deckblatt, 0.1	TM DG-G-17 Deckblatt aktualisiert	August 2025
4	0.0, 0.1, 0.3, 0.4, 0.6, 3.12	TM DG-SS-10 Handsteuer, Aufhängung des Steuerknüppels, Sicherung der Gelenklager	September 2025

Copyright DG Aviation GmbH - jegliche Kopie oder Veröffentlichung ist untersagt
Handbuch nur gültig zusammen mit dem aktuellen Deckblatt

0.2 Verzeichnis der gültigen Seiten

Abschnitt	Seite	Ausgabe	ersetzt	ersetzt	ersetzt
0	0.0	Dezember 09	September 25		
	0.1	siehe Änderungsstand			
	0.2	"			
	0.3	"			
	0.4	"			
	0.5	Dezember 09			
	0.6	"	September 25		
	0.7	"			
1	1.1	Dezember 09			
	1.2	"			
	1.3	"			
	1.4	"	September 20		
	1.5	"			
	1.6	"			
	1.7	"			
	1.8	"			
	1.9	"			
	1.10.	"			
	1.11	"			
	1.12	"			
	1.13	"			
	1.14	"			
	1.15	"			
	1.16	"			
	1.17	"			
	1.18	"			
	1.19	"			
	1.20	"			
	1.21	"			
	1.22	"			
	1.23	"	September 20		
	1.24	"			
	1.25	"	Dezember 23		
	1.26	"	Dezember 23		
2	2.1	Dezember 09			
	2.2	"			
	2.3	"			

Copyright DG Aviation GmbH - jegliche Kopie oder Veröffentlichung ist untersagt
Handbuch nur gültig zusammen mit dem aktuellen Deckblatt

Verzeichnis der gültigen Seiten (Fortsetzung)

Abschnitt	Seite	Ausgabe	ersetzt	ersetzt	ersetzt
Diagramme					
3	3.1	Dezember 09			
	3.2	"			
	3.3	"			
	3.4	"			
	3.5	"			
	3.6	"	September 20		
	3.7	"			
	3.8	"			
	3.9	"			
	3.10	"			
	3.11	"			
	3.12	September 25			
Anhang					
4	4.1	1.08.02			
	4.2	30.11.92			
	4.3	03/94			
	4.4	"			
	4.5	"			
	4.6	"			
	4.7	7.04.93			
	4.8	4.11.96			
	4.9	14.10.96			
	4.10	"			

Copyright DG Aviation GmbH - jegliche Kopie oder Veröffentlichung ist untersagt
Handbuch nur gültig zusammen mit dem aktuellen Deckblatt

Abschnitt	Inhalt	Seite
2	Instrumenten- und Zubehörauswahlliste	2.1
3	Diagramme	3.1

Diagramm	Inhalt	Seite
1	Leermassenschwerpunktbereiche (Leermassen 240 – 280 kg)	3.1
2	Leermassenschwerpunktbereiche (Leermassen 220 – 250 kg)	3.2
3	Fahrtmesserbereichkurve	3.3
4	Beschilderung	3.4
5	Änderung der Beschilderung bei einteiliger Haube	3.5
6	Schablone für die Querrudereinstellung	3.6
7	Quer-, Wölbklappen- und Bremsklappensteuerung	3.7
8	Höhensteuerung ohne automatischen Anschluss	3.8
9	Höhensteuerung mit automatischen Anschluss	3.9
10	Seitensteuerung, Fahrwerk ungefedert	3.10
11	Seitensteuerung, Fahrwerk gefedert	3.11
12	Zusätzliche Sicherungen des Handsteuers gem. TM DG-SS-10	3.12


4 Anhang 4.1

Inhalt	Seite
Zeichnung 2R20 Parkbremse mit Piggott-Haken	4.1
Service Information 1/86-2 (Hotellierverschlüsse)	4.2
Hotellier Wartungsanweisung IM.10.01	4.3
Service-Information 0-4/92 Hotellier Verschlüsse / Sicherungshülsen	4.7
TM 301/18	4.8
Arbeitsanweisung Nr. 1 zur TM 301/18	4.9
Arbeitsanweisung Nr. 2 zur TM 301/18	4.10

Copyright DG Aviation GmbH - jegliche Kopie oder Veröffentlichung ist untersagt
Handbuch nur gültig zusammen mit dem aktuellen Deckblatt

Zusätzliche Sicherungen des Handsteuers gemäß TM DG-SS-10 bzw. TM 800/52
Additional control column safeguard according to TN DG-SS-10 resp. TN 800/52

Diagramm 12



Copyright DG Aviation GmbH - jegliche Kopie oder Veröffentlichung ist untersagt
Handbuch nur gültig zusammen mit dem aktuellen Deckblatt